

**Регулирование положения дверей по отношению к корпусу**

*Для изменения размера **P** ослабить крепежный винт **A**, что

даст возможность перемещения двери по стрелкам **p-p**

*Для изменения размера **M(S)** используется регулировочный

винт **B** при ослабленном винте **A**, что дает возможность

перемещать дверь по стрелке **m-m**, после регулировки

затянуть винт **A**

*Для перемещения двери по стрелке **b-b** ослабить винты **C**.

