



**Регулирование положения дверей по отношению к корпусу**

\*Для изменения размера P ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p – p

\*Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт А

\*Для перемещения двери по стрелке b-b ослабить винты С.

Недостающие петли и шурупы – в упаковках дверей (Внимание! Для варианта 3 останется лишняя петля)

При необходимости досверлите отв.Ø5 под ручки, прижав с лицевой стороны двери деревянный брусок