



Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера Р ослабить крепежный винт В, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p-p

*Для изменения размера М(S) используется регулировочный винт В и А. При ослабленном винте В и А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт В

*Для перемещения двери по стрелке v-v ослабить винты С.