



Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера **P** ослабить крепежный винт **A**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **p-p**

*Для изменения размера **M(S)** используется регулировочный винт **B** при ослабленном винте **A**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **m-m**, после регулировки затянуть винт **A**

*Для перемещения двери по стрелке **b-b** ослабить винты **C**.

