



Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р
- *Для изменения размера М(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт А
- *Для перемещения двери по стрелке b-b ослабить винты С.

8 МОНТАЖ СЕКЦИИ НА СТЕНУ

