



**Регулирование положения дверей по отношению к корпусу**

- \*Для изменения размера **M(S)** ослабить крепежный винт **B**, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **m-m**
- \*Для изменения размера **P** используется регулировочный винт **A**, при ослабленном винте **B**, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **p-p**, после регулировки затянуть винт **B**.
- \*Для перемещения двери по стрелке **b-b** ослабить винты **C**.
- \*После регулировки винты затянуть.

