



Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера M(S) ослабить крепежный винт В, что дает возможность перемещения двери по стрелкам m-m

*Для изменения размера P используется регулировочный винт А, при ослабленном винте В, что дает возможность перемещать дверь по стрелке p-p, после регулировки затянуть винт В

*Для перемещения двери по стрелке b-b ослабить винты С

*После регулировки винты затянуть.

