



ВНИМАНИЕ!
Впишите в
маркировочный
ярлык код изделия
согласно паспорта

- ✘ Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **р-р**
- ✘ Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **М-М**, после регулировки затянуть винт А
- ✘ Для перемещения двери по стрелке **в-в** ослабить винты С