



**ВНИМАНИЕ!**  
Впишите в  
маркировочный  
ярлык код изделия  
согласно паспорта

- ✘ Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам **p-p**
- ✘ Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке **М-М**, после регулировки затянуть винт А
- ✘ Для перемещения двери по стрелке **В-В** ослабить винты С