



Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р

*Для изменения размера М(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке s-s, после регулировки затянуть винт А

*Для перемещения двери по стрелке t-t ослабить винты С