

Тумба 057



Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| Шкант Ø8x35 ш51 12шт. | Дюбель для стяжки эксцентр. в4 10 шт. | Саморез US3x20 4 шт. | Фиксатор угловой Ф260 4шт. | Стяжка эксцентрик 15/12D C6 2 шт. | Стяжка эксцентр. с буртиком C7 8шт. | Наконечник H-5 4шт. Гвоздь 1,6x25 8шт. | Саморез UB 3x10 KB 6шт. |
| Ручка-скоба 2283\128 никель матовый 1шт. Винт 4x25 2шт. | Амортизатор под стекло 4шт. Винт 6,3x9,5 4шт. | Шкант Ø8x30 ш50 для Вар.2 8шт. | Евровинт 5x38 2 шт. | Комплект направляющих L 400 1 компл. | | | |

