



Обратите внимание:

в трубе опорной ТО475 отверстия под винты могут иметь вогнутые края

в таком случае устанавливать винты **необходимо** с обратной стороны, в отверстия с **ровными** краями

в16

в16

замечание по креплению трубы опорной смотрите на странице 1 п.16