



**Обратите внимание:**

в трубе опорной ТО475 отверстия под винты могут иметь **вогнутые края**

в таком случае устанавливать винты **необходимо** с обратной стороны, в отверстия с **ровными** краями

ø16

ø16

замечание по креплению трубы опорной смотрите на странице 1 п.16