



Винты B5 вкрутить до половины в щели 02;21 затем установить 22 и затянуть винты B5

