

6 **Внимание!**
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Саморез US4,0x30KB z2
Саморез US4,0x30KB z2
Саморез US4,0x30KB z2

Пиллястры (28,38) прижать к вертикальным стенкам (06,07,61) и закрепить саморезами, приклеить заглушки z2

7

В тумбу с двух сторон установите внутренние стенки (09), закрепите при помощи винтов 4x25.

8

ш50
ш50 в4 ш50
14 15
13 (23,33)
C6 с обратн. стороны 10мм
Ручка-кнопка
кольцо для ручки

9

Ебровинт 5x38
Ебровинт 5x38

10

Досверлите отверстия $\varnothing 5$ под ручку
Внимание! чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла прижать брусок ДСП

Установите Z2 заглушки самоклеющиеся $\varnothing 20$

Ориентация стяжки C6 – показана на рис., после сборки с дюбелем В4, стяжку C6 затянуть по стрелке

12 установка ящиков

задвинуть ящик по направляющим до защелкивания

1. Прикрепить фиксаторы Quadro к передней стенке ящика саморезами 3,5x16(1)
2. Выровнять фиксаторы Quadro по дну ящика.
3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

15 **16**

зафиксировать ящик на направляющих

посредством регулировочного колесика можно регулировать ящик по высоте до +2мм

для демонтажа ящика нажмите на фиксаторы

11