

**6** **Внимание!**  
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Саморез US4,0x30KB z2  
Саморез US4,0x30KB z2  
Саморез US4,0x30KB z2

Пиллястры (28,38) прижать к вертикальным стенкам (06,07,61) и закрепить саморезами, приклеить заглушки z2

**7**

В тумбу с двух сторон установите внутренние стенки (09), закрепите при помощи винтов 4x25.

**8**

ш50  
ш50 в4 ш50  
14 15  
13 (23,33)  
Ручка-кнопка  
кольцо для ручки

**9**

Евровинт 5x38  
16 15  
14 17

**12** установка ящиков

задвинуть ящик по направляющим до защелкивания

**10**

Досверлите отверстия  $\varnothing 5$  под ручку  
Установите Z2 заглушки самоклеющиеся  $\varnothing 20$

**Внимание!**  
чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла прижать брусок ДСП

Ориентация стяжки С6 – показана на рис., после сборки с дюбелем В4, стяжку С6 затянуть по стрелке

1. Прикрепить фиксаторы Quadro к передней стенке ящика саморезами 3,5x16(1)
2. Выровнять фиксаторы Quadro по дну ящика.
3. Зафиксировать в этом положении саморезом 3,5x16(2)

15 16

зафиксировать ящик на направляющих

средством регулировочного колесика можно регулировать ящик по высоте до +2мм

для демонтажа ящика нажмите на фиксаторы

**11**