

10

Фиксируем стенку заднюю

ВНИМАНИЕ!
Вплотите в маркировочный ярлык наименование изделия согласно пасторта.

11

Для плотного прилегания шкафов стяжкой МУТОН 2950, доработайте отверстия Ф5.

12

Ключом можно регулировать высоту опор

13

ВНИМАНИЕ!
Отверстия на щитовых дверях выполнены несъемными. После того как Вы установили двери проколите шилом насквозь нужные отверстия, и с лицевой стороны увеличьте образовавшийся просвет до Ф5мм. Закрепите ручки.

F7E

F7C, F7D

F6G

F6H

F7A

F6D

F6E

F6C

14

* для шкафов с одной дверью

** для шкафов с стеклом

Установка амортизаторов

Регулировка положения дверей по отношению к корпусу для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам Р-Р для изменения размера М используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке М-М, после регулировки затянуть винт А Для перемещения двери по стрелке В-В ослабить винты С

ВНИМАНИЕ!
Канавка винта В должна войти в паз планки

15

Крепление шкафа к стене

Отб. в стене $\varnothing 8$ глубиной не менее 40мм, разметить по уголку