

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкаф F7J

ВНИМАНИЕ! Винты 6,3x16, находящиеся в комплектах фурнитуры для дверей **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ**

ВНИМАНИЕ! При установке крепежной фурнитуры в первую очередь руководствуйтесь настоящей инструкцией.



Шкант Ø8x30 ш50 12шт.	Шкант Ø8x50 ш52 16шт.	Стяжка эксцентрик 150 с5 36шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик в4 12шт.	Защелка для стяжки эксцентрик 36шт.	Двойной дюб. Rastexs DU868 в24 12шт.	Полко-держатель 5.4-X 12шт.	Гвоздь 1,6x25 8шт.	Наконечник H-5 4шт.	Стяжка Rafix Tab 20 16шт.	Болт Rafix 20 в11 16шт.
Стяжка для задних стенок 8шт.	Винт 6,3 x 13 в3 8шт.	Штангодержатель с винтом Ø270, серый 4шт.	Штанга L851 2шт.	Винт UW4,0x16KB ш15 14шт.	Саморез UB 3x10 KB в10 52шт.	Саморез US 4,0x20 KB ш34 24шт.	Винт 6,3 x 13 в потай в5 36шт.	Винт для опоры регулируемой M10x32 пластик 8шт.		
Саморез US 4,0x16 KB ш5 8шт.	Дисперсия ПВА 15 г 1шт.	Ключ шестигранный S2,5 L-образный 1шт.	Опора регулируемая H=60 Tun 1 8шт.	Комплект фурнитуры TopLine L/STB 11 передней двери, EB28 арт.9206483 1шт.			Комплект фурнитуры TopLine L/STB 11 задней двери, перед верх панелью, огранич. хода, левый арт.9206505 1шт.			Комплект упоров TopLine L/STB 11 2 двери, перед верх панелью, огранич. хода, арт.9206309 1шт.

