



2a Если Вы купили светильник

доработайте верхний горизонтальный щит

Отверстие $\varnothing 8$ просверлить в месте предполагаемого расположения светильника. При установке светильника провода вывести через отверстие $\varnothing 8$. Кабель-канал приклеить на верхней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).

