



Шкаф F7W

ЕАС

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x35 ш5 8шт.	Стяжка эксцентр 150 N100712604 с5 8шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик в4 8шт.	Землика для стяжки эксцентриком N102313900 8шт.	Стяжка Rafix Tab 20 4шт.	Болт Rafix 20 4шт.	Уложок формованный 60008901 1шт.	Гвоздь 1,6x25 50шт.	Наконечник H-5 4шт.
Шуруп 3-4x30 ш1 1шт.	Шуруп 4-4x16 ш4 1шт.	Шуруп 4-4x13 ш5 6шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Саморез US4,0x35 KB 2шт.	Винт 4x40 2шт.	Ручка-скоба DECORIS-U-008-352-G6 1шт.		
Амортизатор под стекло 2шт.	Петля накладная N107866000 3шт.	Планка петли универсальная N107922300 3шт.	Стяжка MVTON 2950 3шт.	Кол-во фурнитуры показано условно, конкретно смотри упак. лист				

