

4

Перед сборкой определитесь, с какой стороны будет дверь и устанавливайте стенку с петлями с той же стороны. На рис. – дверь справа.

ориентация стяжки C5 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

5

Верхнюю горизонтальную стенку 03 устанавливаем для Вар.1,2

6

прибить заднюю стенку, отступ от края по периметру – 2мм, шаг – 100–120мм

Гвоздь 1,6x25

19

411

04

Заднюю стенку прибейте гвоздями к стенке горизонтальной 03 с шагом 100 мм.

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

привернуть опоры

7 для Вар.3

Если Вы купили зеркало

Приклейте зеркало на заднюю стенку шкафа, для этого снимите защитную ленту с двустороннего скотча на обратной стороне зеркала.

установите стеклянные полки

для Вар.1,2 установите полки 21

ВНИМАНИЕ!
Максимальная нагрузка на стеклянную полку – 5 кг. Максимальная нагрузка на щитовую полку – 10 кг.

8

Определитесь с положением дверей

монтируйте планки петель на бока шкафа

ш5

85

9

крепление планки на бок

9a

06

A

B

C

D

E

06

85

04

Винт B

Канавка винта B должна войти в паз планки

96

Ключ к опоре

04

Регулировка шкафов по высоте