

4

Перед сборкой определитесь, с какой стороны будет дверь и устанавливайте стенку с петлями с той же стороны. На рис. – дверь справа.

ориентация стяжки C5 – показана на рис, после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

5

Верхнюю горизонтальную стенку 03 устанавливаем только для Вар.1,2

6

прибить заднюю стенку, отступ по периметру – 2мм, шаг – 100–120мм

Заднюю стенку прибейте гвоздями к стенке горизонтальной 03 с шагом 100 мм.

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Гвоздь 1,6x25

411

19

04

привернуть опоры

7 для Вар.3

Если Вы купили зеркало Приклейте зеркало на заднюю стенку шкафа, для этого снимите защитную ленту с двустороннего скотча на обратной стороне зеркала.

установите стеклянные полки

ВНИМАНИЕ! Максимальная нагрузка на полку 5 кг.

8

ш5

92