

3

Ориентация стяжки С5 – показана на рис. после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

1. Соединить детали 01, 06, 07.
2. Установить крышку 11.

4

Гвоздь 1,6x25

Прибить заднюю стенку, отступ по периметру – 2мм, шаг – 100–120мм

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Выровняйте царгу 18 по стенке горизонтальной 01 и закрепите саморезами US 4x35 KB

Саморез US4,0x35 KB

5

Установите петли

Вар.1

Вар.2

6

Канавка винта В должна войти в паз планки

Винт 4x22

При необходимости досверлите отв.Ø5 под ручки, прижав с лицевой стороны двери деревянный брусок

7

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р-р
- *Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт А
- *Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С

8

Крепление шкафа к стене

отв. в стене Ø8
глубиной не менее 30мм

9

Соединение шкафа с соседними изделиями.

Стяжка межсекционная МУТОН 2950

Для соединения досверлите неиспользуемые отв. Ø5мм или просверлите новые.