

6

Вар.1 Вар.2 Вар.3

Стенки горизонтальные 03 установите согласно Вашего варианта, закрепите направляющие по схеме.

Винт 6,3 x 13

7

В элементах ручки 78 и 79 через отверстия в двери сделайте шилом накладки, затем вкручивайте саморезы.

Саморез US4,0x30KB Шило

Петля накладная Шило 12 78 77 79

Нанесите небольшое количество клея в отверстия, затем установите шканты

Шкант Ø6x25

Петля накладная Ш5

Крепление к фасаду 30 Ш5

8

Петля накладная Ш5 10 Ш5 Ш5 Ш5

Дюбель Ø5x12 Саморез US4,0x30KB

Петля вкладная Ш5

9

Вар.1 Вар.3

Для Вар.3 см. крепление откидной двери 30.

9a

Винт В

Канавка винта В должна войти в паз планки

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера P ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p - p
- *Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m - m, после регулировки затянуть винт А
- *Для перемещения двери по стрелке в - в ослабить винты С.

10

Крепление к стенке вертикальной 07

Ш5

11

Установите кронштейн Delta

Винт регулировки плавности хода Кронштейн

Delta

Механизм кронштейна должен легко разжиматься и тяжело сжиматься. При необходимости перевести рычаг в нужный режим.

Фиксатор сдвинуть по стрелке

Винт регулировки плавности хода

Huwillift Duo St