



После установки полок, стяжки зафиксировать поворотом эксцентрика внутри стяжки при помощи крестовой отвертки

