

Монтаж светильника J53 в шкаф FCB

1a

Если вы приобрели светильник J53

1. просверлить 2 отверстия на задней стенке (19) диаметром 8мм для вывода провода.

06

03

ОТВ.1

425мм

ОТВ.2

19

16

2. Закрепить клипсы на стенку гориз. (03) саморезами (из упаковки светильника), отступив от края 70мм.

3. Светильник защелкнуть на клипсы.

4. Провод светильника проложить в кабель-канал вдоль стенки верт.(06) и вывести через отв.1.

Вид сбоку

03

клипса

J53

Кабель-канал

70мм

06

Вид спереди

19

Светильник J53

03

1

1в

03

19

Датчик движения закрепить на стенку горизонтальную (03), провода просунуть в отв.2, просверленное ранее.