

6

После выравнивания шкафов просверлить отверстия $\varnothing 5$.
Чтобы отверстие получилось аккуратным, на выходе сверла необходимо прижать брусок ДСП

7

для варианта (штанга)
для варианта без штанги

8

Перед установкой штаги обрезать излишек уплотнителя ножом по торцу штанги (штанга с уплотнителем)

9

Навесить двери.
В неиспользуемые отверстия $\varnothing 5$ вставить заглушки

B15 Винт потайной M4x12 **B16** (Вариант) Втулка $\varnothing 5 \times 24 - M4$ Винт потайной M4x12

1. На боковых стенках рекомендуется сделать зенковку.
2. Установите втулку $\varnothing 5 \times 24$ в смежные отверстия.
3. Затяните винты M4x12 с обеих сторон.
4. Установите заглушки самокл.d20

Крепление ручки – см. инструкцию по установке ручек.

На шкаф из набора Soho (ручка **9W**) ручка устанавливается только на одну дверь. Другие ручки устанавливаются на обе двери.

9W

Вариант без ручек (с механизмом Push).
Инструкция по установке находится в упаковке механизма.

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ

После регулировки на петли установите заглушки