

## Монтаж светильника J53 в шкаф FCB

## ВАРИАНТ 1

1а

Если вы приобрели светильник J53 просверлите 2 отверстия на задней стенке (19) диаметром 8мм для вывода провода.

06

03

отв.1

425мм

отв.2

19

16

1. Закрепить клипсы на стенку гориз. (03) саморезами (из упаковки светильника), отступив от края 70мм .
2. Светильник защелкнуть на клипсы.
3. Провод светильника уложить в кабель-канал или закрыть фиксатором провода (см.лист 4) вдоль стенки верт.(06) и вывести через отв.1.

03

клипса

J53

70мм

Кабель-канал  
или  
фиксатор  
провода

06

Вид сбоку

Вид спереди

19

Светильник  
J53

03

1в

03

30мм

Датчик движения закрепить на стенку горизонтальную (03), провода вывести через отв.2, просверленное ранее.

19

1

03

