



Шкаф FCD

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

ВНИМАНИЕ! При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкафом.

Шкант Ø8x35 Ш51 8шт.	Стяжка эксцентр15D C5 8шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик B4 8шт.	Заглушка для стяжки эксцентр 8шт.	Стяжка MVTON 2950 3шт.	Саморез US3,5x16 Ш40 2шт.	Угольник крепежный 1шт.	Гвоздь 1,6x25 8шт.	Наконечник H-5 4шт.	Саморез US 4x16 Ш4 16шт.
Петля накладная 8шт.		Монтажная планка D1,5 8шт.		Держатель задн.стенки 12шт.	Саморез US4x30 Ш1 1шт.	Амортизатор под стекло 4шт.	Саморез US3x20 Ш28 12шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	
Стяжка VB35/16 металл. 8шт.	Болт Rafix 20 8шт.	Винт UW4x16 Ш15 6шт.	Заглушка Ø5 18шт.	Выдвижная штанга 1шт.	Ручка 1шт.				
вар.1 8 шт	8шт.	6шт.	18шт.	1шт.					
вар.2 20 шт	20шт.	2шт.	6шт.	-			1 шт.		

