

Если вы приобрели светильник J58 (составной, из 2-х частей)

1. Просверлить отв. диаметром 8мм в стенке horiz. (11)

(см.схему 1) для вывода провода.

2. Закрепить клипсы (5шт), распределив их равномерно по высоте на стенку верт. (27) саморезами (из упаковки светильника), отступив от края 17мм .

Среднюю клипсу установить на стыке 2-х частей светильника.

3. Светильник защелкнуть на клипсы.

