



Шкаф FCE, FBE

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия
Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

ВНИМАНИЕ! При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкафом.

Шкант Ø8x30 Ш50 36шт.	Стяжка эксцентрик 15D С5 14шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик В4 14шт.	Заглушка для стяжки эксцентр 12шт.	Заглушка Ø8 1шт.	Наконечник H-5 3шт. Гвоздь 1,6x25 6шт.	Винт 6,3 x 13 12шт.
Саморез US 4x16 Ш4 14шт.	Дюбель Ø5x12 4шт.	Демфер Н6 прозрачный 1шт.	Саморез UB3x10 В10 1шт.	Полкодержатель с двумя отв. 2шт.	Саморез 3,5x16 Ш6 4шт.	
Соединитель задней стенки RV 7D 6шт.	Монтажная планка LR28 D3 4шт.	Заглушка HeliCh 4шт.	Петля SENSYS W90 с ограничителем			

