

Если вы приобрели светильник J58 (составной, из 2-х частей) или J94

1. Досверлить отв. диаметром 8мм в стенке horiz. (11) для вывода провода.(см.схему 1)

2. Закрепить клипсы , распределив их равномерно по высоте на стенку верт. (27) саморезами (из упаковки светильника), отступив от края 17мм .

Среднюю клипсу (для J58) установить на стыке 2-х частей светильника.

3. Светильник защелкнуть на клипсы.

