

6

Сдвинуть шкафы, выровнять между собой, совместно досверлить отв.Ø5. Стянуть шкафы стяжками.

7

для варианта 1 (штанга)
для варианта 2

7a

После установки полок, стяжки зафиксировать поворотом эксцентрика внутри стяжки при помощи крестовой отвертки

8

10

В неиспользуемые отверстия Ø5 вставьте заглушки

Навесить дверь (установка и регулировка двери см. ниже), установить ручку в положение ниже середины двери.

МОНТАЖ ДВЕРЕЙ

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ