

**6**

После выравнивания шкафов просверлить отверстия  $\phi 5$ .  
Чтобы отверстие получилось аккуратным, на выходе сверла необходимо прижать брусок ДСП

**7**

(штанга)

Перед установкой штанги  
обрезать излишек  
уплотнителя ножом по  
торцу штанги  
(штанга с уплотнителем)

**8**

**9**

Навесить дверь  
В неиспользуемые  
отверстия  $\phi 5$   
вставьте заглушки

**B15** Винт потайной M4x12

**B16** (Вариант) Втулка  $\phi 5 \times 24 - M4$

Винт потайной M4x12

1. На боковых стенках рекомендуется сделать зенковку.
2. Установите втулку  $\phi 5 \times 24$  в смежные отверстия.
3. Затяните винты M4x12 с обеих сторон.
4. Установите заглушки самокл.d20

Крепление ручки – см. инструкцию по установке ручек  
Вариант без ручек (с механизмом Push).  
Инструкция по установке находится в упаковке механизма.

**МОНТАЖ ДВЕРЕЙ**

**РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ**

(-) (+)

(-) (+)

(+) (-)

После регулировки на петли установите заглушки

Hettich