

**2a** Если Вы купили светильник доработайте верхний горизонтальный щит

Используйте в качестве шаблона корпус светильника

сверло  $\varnothing 8$

01

Отверстие  $\varnothing 8$  просверлить в месте предполагаемого расположения светильника. При установке светильника провода вывести через отверстие  $\varnothing 8$ . Кабель-канал приклеить на верхней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).

**3** 71-аналогично

Дистанционер Н=8

61

6,3x20

ш66 ш66

**5**

01

06

07

04

03

04

В4

С5

Ориентация стяжки С5 — показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

**4**

80

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

**6**

03

ш50

71

ш50

ш50

04

61

**7**

Гвоздь 1,6x25

Скрепка 12.2 -А-06 ш28

Саморез 5x16

Гвоздь 1,6x25

Задние стенки 19, 20 прибивайте гвоздями к вертикальным и горизонтальным стенкам 06, 07, 01, 04 с шагом 100 мм.

**8**

01

03

21

06

04

Приклейте зеркало на заднюю стенку шкафа, для этого снимите защитную ленту с двустороннего скотча на обратной стороне зеркала.

установите стеклянные полки

**Внимание!** Прежде чем закрепить задние стенки, выровняйте шкаф (вертикальные и горизонтальные стенки должны быть под прямым углом друг к другу.)

**9**

ш50

ш50 В4 ш50

15

14

С6

10 мм

13