

2a

Если Вы купили светильник
доработайте верхний горизонтальный щит

Используйте в качестве шаблона корпус светильника

сверло $\varnothing 8$

01

Отверстие $\varnothing 8$ просверлить в месте предполагаемого расположения светильника. При установке светильника провода выводить через отверстие $\varnothing 8$. Кабель-канал приклеить на верхней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).

3

09

В5

вторую стенку собрать зеркально

5

01

06

07

C5

B4

Ориентация стяжки C5 – показана на рис. после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

4

80

Ш5

Ш5

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорту

6

07

06

04

CM-2

8

06

03

07

UW4x25 с двух сторон

09

10

01

06

03

Приклейте зеркало на заднюю стенку шкафа, для этого снимите защитную ленту с двустороннего скотча на обратной стороне зеркала.

установите стеклянные полки

7

Вывернуть пилястры по высоте, прижать к верт. стенке и закрепить саморезами Ш1

01

07

18

Ш1

Ш1

9

Внимание! Прежде чем закрепить задние стенки, выровняйте шкаф (вертикал. и горизонт. стенки должны быть под прямым углом друг к другу.)

Гвоздь 1,6x25

Скрепка 12.2 – А-06

Саморез 3x16

Гвоздь 1,6x25

Задние стенки 19, 20 прибить гвоздями к вертикальным и горизонтальным стенкам 06, 07, 01, 04 с шагом 100 мм.

11

ш50

ш50

ш50

ш50 B4

ш50

ш50

15

14

C6

10 мм

23(33)