



**ВНИМАНИЕ!**

Если вы приобрели светильник J60 или J63, для прокладки провода вам необходимо досверлить 1 из отверстий Ø8мм в горизонтальной стенке (44): отверстие "K1" - для шкафа FFE, FGE; отверстие "K2" - для шкафа FFB, FGB. Неиспользуемые отверстия закрыть заглушками Ø8

Внимание! чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла прижать брусок ДСП

