

24

08

5

Для вар. с дверями толщиной 18мм

1. Досверлить Зотв. Ø5 в боковой стенке присоединяемого шкафа.
2. Через боковую стенку присоединяемого шкафа просверлить верхнее отверстие в детали 08.
3. Скрепить шкафы стяжками MVTON

28

08

5

Вид сбоку 08

28

B9

Втулка

Для вар. с рамочными дверями

1. Досверлить Зотв. Ø5 в боковой стенке присоединяемого шкафа.
2. Вставить в среднее и нижнее отверстие в шкафу втулку и стянуть шкафы и планку 28 между ними винтами B9.
3. Через боковую стенку присоединяемого шкафа просверлить верхнее отверстие в детали 08 и 28. Вставить втулку и стянуть винтами B9

6

Саморез 4,0x25

18

Саморез 4,0x25

96

Выровнять панель 18 по задним стенкам шкафов таким образом, чтобы закрыть пространство за шкафами, зафиксировать панель Саморезами 4x25

7

Навесить дверь

08

7a

96

7b

76

защелкнуть

Навесить дверь

8

Регулировка двери углового шкафа

8a

8b

8b

Окончательную сборку (установку полок, ручки, крепление шкафа к стене) – см. инструкцию из упаковки корпуса шкафа.