



Шкаф FJM

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

<p>Шкант $\varnothing 8 \times 30$</p> <p>Ш50 12шт.</p>	<p>Заглушка для стяжки эксцентриковой</p> <p>12шт. Заглушка $\varnothing 5$ 4шт.</p>	<p>Стяжка эксцентр. 15D</p> <p>C5 12шт.</p>	<p>Дюбель для стяжки эксцентрик</p> <p>В4 12шт.</p>	<p>Винт UW4,0x16KB</p> <p>8шт.</p>	<p>Стяжка Rafix Tab 20</p> <p>4шт.</p>	<p>Болт Rafix20</p> <p>4шт.</p>	<p>Держатель задней стенки пластиковый</p> <p>10 шт.</p>
<p>Петля накладная с демпфером SENSYS</p> <p>5шт.</p>	<p>Монтажная планка D1,5 с винтами</p> <p>5шт. Заглушка консоли SENSYS 5шт.</p>	<p>Саморез US4,0x30KB</p> <p>1шт.</p>	<p>Угольник крепежный оцинк.</p> <p>1шт.</p>	<p>Дюбель $\varnothing 8 \times 30$</p> <p>1шт.</p>	<p>Саморез US3,0x20KB</p> <p>10шт.</p>	<p>Ручка Marella межосев.160мм.</p> <p>2шт.</p>	
<p>Полкодержатель J123 д/стекл.полок,хром</p> <p>12шт.</p>	<p>Саморез US3,5x16KB</p> <p>22шт.</p>	<p>Дюбель $\varnothing 5 \times 12$</p> <p>12шт.</p>	<p>Комплект опор лев.прав.</p> <p>1шт.</p>	<p>Амортизатор под стекло</p> <p>4шт.</p>	<p>Винт 4x25</p> <p>B9 4шт.</p>		

