

**3**

11  
07  
06  
01

В4  
С5

Ориентация стяжки С5 – показана на рис. после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

1. Соединить детали 01, 06, 07.  
2. Установить крышку 11.

**4**

Гвоздь 1,6x25  
Прибить заднюю стенку, отступ по периметру – 2мм, шаг – 100-120мм

Внимание!  
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

50  
07  
01  
18

Саморез US4,0x35 KB

Выровняйте царгу 18 по стенке горизонтальной 01 и закрепите саморезами US 4x35 KB

**5**

ш4  
Установите петли

92-2шт

**6**

11  
03  
06  
07  
03  
01

92

Винт 4x22

Канавка винта В должна войти в паз планки

**7**

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- \*Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р – р
- \*Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m – m, после регулировки затянуть винт А
- \*Для перемещения двери по стрелке в – в ослабить винты С.

**8**

Соединение шкафа с соседними изделиями.

Стяжка межсекционная MVTON 2950

Для соединения досверлите неиспользуемые отв. Ø5мм или просверлите новые.