

3
Стяжка SM-2

1. Соединить детали **01 06,07**
2. Установить крышку **11**
3. Установите ст.гориз. **03**

Ориентация стяжки C5 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

4

Гвоздь 1,6x25

Прибить заднюю стенку, отступ по периметру – 2мм, шаг – 100–120мм

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Выровняйте царгу **18** по стенке горизонтальной **01** и закрепите саморезами US 4x25 KB

Саморез US4,0x25 KB

5

Установите петли

6

Досверлите отв.Ø5 под ручку, прижав с лицевой стороны двери деревянный брусок

Винт

7

Канавка винта В должна войти в паз планки

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р – р
- *Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m–m, после регулировки затянуть винт А
- *Для перемещения двери по стрелке в–в ослабить винты С.

8

Соединение шкафа с соседними изделиями.

Шайба Ø8x4,5

Шайба Ø9x0,8

Винт

Стяжка межсекционная МВТОН 2950

Для соединения досверлите неиспользуемые отв. Ø5мм или просверлите новые.

Шайба серая 4мм

Шайба белая

Винт

Ручка

дверь с зеркалом

при толщ. зеркала 3 установить только серую шайбу Ø8x4.5

при толщине зеркала 4мм установить и белую шайбу Ø9x0.8

Внимание!
Зеркало разобьется, если не установить шайбу (см.упак лист)