

**3**  
Стяжка СМ-2

1. Соединить детали **01, 06, 07**
2. Установить крышку **11**
3. Установите ст.гориз. **03**

Ориентация стяжки С5 – показана на рис, после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

**4**

Гвоздь 1,6x25  
Прибить заднюю стенку, отступ по периметру – 2мм, шаг – 100–120мм

**Внимание!**  
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Выровняйте царгу **18** по стенке горизонтальной **01** и закрепите саморезами US 4x25 KB

Саморез US4,0x25 KB

**5**

Установите петли

**6**

Досверлите отв.Ø5 под ручки, прижав с лицевой стороны двери деревянный брусок

Винт

Канавка винта В должна войти в паз планки

**Регулирование положения дверей по отношению к корпусу**

- \*Для изменения размера Р ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам р – р
- \*Для изменения размера М(С) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт А
- \*Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С.

Шайба Ø8x4,5  
Шайба Ø9x0,8

Винт

Для двери с зеркалом  
**Внимание!**  
Зеркало разобьется, если не установить шайбы (см.упаковочный лист)

**8** Соединение шкафа с соседними изделиями.

Стяжка межсекционная МУТОН 2950

Для соединения досверлите неиспользуемые отверстия Ø5 или просверлите новые.

Шайба серая 4мм  
Шайба белая

Винт

при толщ. зеркала 3 установить только серую шайбу Ø8x4.5

при толщине зеркала 4мм установить и белую шайбу Ø9x0.8