



Шкаф FMF

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x30 ш50 8шт.	Гвоздь 1,6x25 60шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 4шт.	Дюбель для стяжки эксцентр. в4 4шт.	Стяжка эксцентр. C5 4шт.	Стяжка Rafix Tab 20 8шт.	Болт Rafix 20 8шт.	Стяжка MVTON 2950 3шт.
Саморез US 4,0x16 KB ш4 13шт.	Саморез US4,0x25 KB 3шт.	Саморез US4,0x30KB ш1 1шт.	Винт UW4,0x16KB Ш15 4шт.	Выдвижная штанга 7,5-T-12 L288 1шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Уголок формованный 60008901 1шт.	
Стяжка CM-2 4шт.	Наконечник H-5 4шт.	Ручка-скоба 2шт.	Амортизатор под стекло 4шт.	Петля накладная 6шт	Винт 4шт.	Заглушка самоклеящаяся Ø20 4шт.	

