

4 Стяжка CM-2

1. Соединить детали 04, 06, 07.
2. Установить стенки гориз.01 и 03.

Ориентация стяжки C5 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

5 Гвоздь 1,6x25

Прибить заднюю стенку, отступ по периметру – 2мм, шаг – 100-120мм

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорта

Выровняйте царгу 18 по стенке горизонтальной 04 и закрепите саморезами US 4x25 KB

Саморез US4,0x25 KB

7

Канавка винта В должна войти в паз планки

Наклейте амортизаторы на стенки горизонтальные 01 и 04

6

Досверлите отверстия $\varnothing 5$ под ручку

Установите петли

Установите самоклеющиеся заглушки

Винт 10-2шт

Внимание!
чтобы отверстие получилось аккуратным необходимо на выходе сверла прижать брусок ДСП

8

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера P ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p – p
- *Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m – m, после регулировки затянуть винт А
- *Для перемещения двери по стрелке в – в ослабить винты С.

10 Соединение шкафа с соседними изделиями.

Стяжка межсекционная МУТОН 2950

Для соединения досверлите неиспользуемые отв. $\varnothing 5$ мм или просверлите новые.

9 Крепление шкафа к стене

отв. в стене $\varnothing 8$ глубиной не менее 30мм