

**1**

**ВНИМАНИЕ!**  
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

Положение Болтов Rafix для Вар.2, Вар.3

Установите полкодержатели на удобном для вас уровне.  
Болт Rafix 20 Полкодержатель Ф280  
(для щитовых полок) (для стеклянных полок)

для Вар.4, Вар.6

для Вар.5

Аналогично подготовить стенку 07

**2a** Если Вы купили светильник доработайте верхний горизонтальный щит

Использовать в качестве шаблона корпус светильника

Отверстие Ø8 просверлить в месте предполагаемого расположения светильника. При установке светильника провода вывести через отверстие Ø8. Кабель-канал приклеить на верхней поверхности щита 01 и уложить в него провода (см. инструкцию на светильник).

**2**

01 (2шт) C5

**3**

Стяжка Rafix Tab 20

03

**4**

01 07 06 01

Ориентация стяжки C5 – показана на рис., после сборки с дюбелем B4 стяжку затянуть по стрелке

**5**

прибить заднюю стенку, отступ от края по периметру – 2мм, шаг – 100–120мм

Гвоздь 1,6x25

**Внимание!** Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорту

**6**

**ВНИМАНИЕ!**  
Заднюю стенку 20 разметить и прибить гвоздями к горизонтальному щиту 03 с шагом 100мм. Если в шкаф устанавливается зеркало эту операцию выполнять обязательно.

В инструкции показано крепление направляющих Quadro, роликовые направляющие крепятся на 16мм ниже. Инструкция по установке ящиков с роликовыми направляющими находится в упаковке с ящиками GN4

Гвоздь 1,6x25

Винт 6,3 x 13

Для вариантов 2, 3, 5 крепление направляющих к верт. стенкам 06 и 07 производить только после установки нижней гориз. стенки 03.

для Вар.1, Вар.4

для Вар.2, Вар.3

для Вар.5

для Вар.6