

10 Шкаф можно собрать как варианте "дверь слева", так и "дверь справа"

После сборки с дюбелем стяжки затянуть по стрелке

11

01(04)

US4x13KB

При вертикальной сборке шкафа уголок на нижний молдинг не устанавливать

12

При вертикальной сборке шкафа для установки нижнего молдинга
 1. отклонить шкаф назад, используя регулирующую опору
 2. шканты и отверстия смазать клеем
 3. установить молдинг

13

Канавка винта В должна войти в паз планки

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

*Для изменения размера М(С) ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам m-m
 *Для изменения размера Р используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке p-p, после регулировки затянуть винт А
 *Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С.

Последними устанавливается штанга на штангодержатели или 3 полки 21 на 5 полкодержателей каждая

14