



Надвиньте крышку 11 на винты B13 задней стенки
 Зафиксируйте крышку конусными винтами B14
 Установите заглушку кабель-канала в крышку 11

