

5

Внимание! Наклейте маркировочный ярлык на стенку заднюю с обратной стороны и впишите код изделия согласно паспорту

Ориентация стяжки С5 – показана на рис., после сборки с дюбелем В4 стяжку затянуть по стрелке

6

Досверлить отверстия $\varnothing 5$ под ручки, ручки закрепить винтами М4

5.1

Держатель задней стенки

Варианты сборки стеллажа
 Установите стенки горизонтальные (03, 13, 23).
 Стенки 23 должны закрываться дверью 76

7