

Стеллаж G7E

Фирма оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на качество изделия

Сборку производите на твердой и ровной поверхности!

Шкант Ø8x35 Ш51 22шт.	Стяжка эксцентр. 15D C5 22шт.	Заглушка для стяжки эксцентр. 22шт.	Дюбель для стяжки эксцентрик B4 22шт.	Болт Rafix 20 20шт.	Стяжка VB35/16 20шт.	Амортизатор под стекло 4шт.	Механизм Huwilift Duo St 1 шт.
Гвоздь 1,6x25 8шт.	Наконечник H-5 4шт.	Заглушка Ø5 6шт.	Дюбель Ø5x12 8шт.	Дюбель Ø8x30 1шт.	Саморез US3,5x16KB Ш40 4 шт.	Саморез US4x16KB Ш4 16шт.	Крепление Huwilift Duo St к фасаду 1 шт.
Угольник крепежный оцинк 1шт.	Винт UW4x16KB Ш15 2шт.	Саморез US4x30KB Ш1 1шт.	Стяжка MVTON 2950 3шт.	Ручка межосев.64мм, 2 шт.	Крепление Huwilift Duo St к корпусу 1 шт.		
Петля накладная с демпфером 2шт.	Петля полунакладная с демпфером 2 шт.	Монтажная планка D1,5 4шт.	Ключ к опоре 1 шт.	Заглушка для кабель-канала 1шт.			
Лифт с фикса. L=355, 60H KRABY 1шт.	Пластик наклад на крепл.к фасаду KRABY 1шт.	Крепление к фасаду KRABY 1шт.	Крепление к боковине п/саморез KRABY 1шт.				



ВНИМАНИЕ!
При сборке не прилагайте больших усилий, чтобы не пробить щит шкантом.

