

4

Внимание!

1. Соединить детали 06,07,08,02
2. Установить 01,04
3. Установить полки 03

Стяжка SM-2

Стяжка SM-2

5

Внимание!
Наклейте маркировочный ярлык и впишите код изделия согласно паспорта

Заглушка Ø5

Саморез US 4x35 KB

Выровняйте царгу 18 по стенке горизонтальной 04 и закрепите саморезами US 4x35 KB

6

Ручка

Винт 4x22

Амортизатор

Если необходимо, перед установкой ручек досверлите отв. Ø5, прижав с лицевой стороны деревянный брусок

7

Регулирование положения дверей по отношению к корпусу

- *Для изменения размера P ослабить крепежный винт А, что дает возможность перемещения двери по стрелкам p-p
- *Для изменения размера M(S) используется регулировочный винт В при ослабленном винте А, что дает возможность перемещать дверь по стрелке m-m, после регулировки затянуть винт А
- *Для перемещения двери по стрелке в-в ослабить винты С

Канавка винта "В" должна войти в паз планки

8

Крепление шкафа к стене

Ш4

шило

Ш1

отв. в стене Ø8
глубиной не менее 30мм

9

Соединение стеллажа с соседними изделиями.

Стяжка межсекционная МПТОН 2950

Для соединения досверлите неиспользуемые отв. Ø5мм или просверлите новые.